


X-Frame 2.0 460



Art.-Nr.: 500863

Montage-, Gebrauchs- und Wartungsanleitung

Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung vor Montage und Gebrauch des Rahmens sorgfältig durch, um Montagefehler oder Beschädigungen zu vermeiden.

Diese Anleitung dient Ihnen zur Kontrolle auf Vollständigkeit der Teile und ist mit dem Kaufbeleg aufzubewahren. Eventuelle Beanstandungen können mithilfe dieser Liste problemlos behoben werden.

Wir empfehlen Ihnen, die Montage mit zwei Personen durchzuführen.

Zur Verhütung von Unfällen ist zu vermeiden, dass sich Kinder während der Montage in unmittelbarer Nähe befinden.

Weiterentwicklungen im Sinne des technischen Fortschritts behalten wir uns vor. So können geringfügige Abweichungen in den Darstellungen entstehen.

Verpackungsmaterial nicht einfach wegwerfen! Papier-, Pappe- und Wellpappverpackungen, sowie Kunststoffverpackungsteile sollten in die entsprechenden Sammelbehälter gegeben werden.

Lagern Sie den Rahmen nach dem Auspacken geschützt vor Witterungseinflüssen.

Beachten Sie die Sicherheitshinweise! Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum späteren Nachlesen auf!

Achtung

Nur für den Hausgebrauch!

Ausschließlich für die Verwendung im Inneren!

Nicht geeignet für Kinder unter 3 Jahren!

Benutzung unter Aufsicht von Erwachsenen.

Maximales Belastungsgewicht: 180 kg

Maximale Anzahl der Personen: 2

Entfernen Sie keinesfalls etwaige Aufkleber oder Etiketten! Ansonsten droht Garantieverlust!

Der Rahmen ist mit geeigneten Mitteln zu montieren. Eine Verankerung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte informieren Sie sich im Fachhandel.

Qualitätshinweis

Jeder einzelne Rahmen wird vor dem Versand einer Qualitätskontrolle unterzogen. Bei auftretenden Abweichungen wird der Rahmen nicht zum Verkauf bzw. Versand zugelassen.

Lieferumfang

- Befestigungsrahmen "X-Frame"

Sie benötigen

- Befestigungsmaterial (von der Beschaffenheit der Anbringung abhängig)
- Werkzeug (vom Befestigungsmaterial abhängig)

Allgemeine Informationen

Vor dem Aufbau (auch nach einer eventuellen Zwischenlagerung) ist der Rahmen auf Vollständigkeit, Richtigkeit sowie etwaige Beschädigungen zu kontrollieren.

Alle Maße sind ca.-Maße. Technische Änderungen vorbehalten. Grundsätzlich wird jede akzeptierte Reklamation nur mit der Zusendung von neuen Teilen erledigt und nicht finanziell abgegolten. Fehlerhafte Teile, die bereits verbaut oder verändert wurden, sind vom Umtausch ausgeschlossen. Es besteht kein Anspruch auf die Erstattung von weitergehenden Folgekosten wie z.B. Montage- oder Materialkosten.

Sicherheitshinweise

- Achtung! Der Befestigungsrahmen ist nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet.
- Der Befestigungsrahmen ist nur für den Hausgebrauch bestimmt und gilt ausschließlich für den Innenbereich.
- Der Rahmen muss von einem Erwachsenen montiert werden.
- Befestigen Sie den Rahmen ausschließlich an einem geeigneten Untergrund.
- Verändern Sie keinesfalls die Zusammenbau-Montage des Rahmens. Änderungen am Produkt oder an einzelnen Bauteilen sind nicht zulässig. Werden Änderungen am Rahmen vorgenommen, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Rahmen hat eine Tragkraft von max. 180 kg. Stellen Sie sicher, dass die Tragkraft nicht überschritten wird. Es besteht Verletzungsgefahr! Wird die maximale Traglast überschritten, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Der Rahmen darf nur zum bestimmungsgemäßen Gebrauch und nur von maximal zwei Personen auf einmal benutzt werden, solange das maximale Traggewicht nicht überschritten wird. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Prüfen Sie den Rahmen regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
- Verwenden Sie den Rahmen keinesfalls, wenn er sichtbare Beschädigungen aufweist. Stellen Sie sicher, dass der beschädigte Rahmen nicht benutzt werden kann, solange er nicht repariert wurde. Es besteht Verletzungsgefahr!
- Verwenden Sie den Rahmen ausschließlich mit Originalzubehörteilen.
- Befolgen Sie die Reihenfolge der in dieser Bedienungsanleitung erläuterten Montageschritte.
- Verwenden Sie den Rahmen ausschließlich für den in dieser Anleitung beschriebenen Zweck. Wird der Rahmen zweckentfremdet oder falsch verwendet, kann keine Haftung für eventuelle Schäden übernommen werden.
- Kontrollieren Sie regelmäßig den festen Sitz Ihrer Befestigungsmaterialien und aller Verbindungen. Ziehen Sie gelöste Befestigungen, Schrauben, Muttern und Ähnliches nach.
- Wird der Rahmen durch unsachgemäße Montage beschädigt, ist der Hersteller nicht haftbar.
- Weisen Sie auch andere Benutzer auf mögliche Gefahren hin.

Befestigung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

1. Wählen Sie einen geeigneten Montageort aus:

- Der Aufstellort muss den entsprechenden Kräften und Gewichten entsprechen.
- Sorgen Sie ggf. für einen ausreichenden Fallschutz (Sportmatte, Luftmatratze lockeres Schüttmaterial). Beachten Sie bei Verwendung einer Fallschuttschicht, dass diese im Laufe der Zeit an ausreichendem Fallschutz verliert und daher wieder entsprechend aufbereitet oder neu erstellt werden muss.
- Beachten Sie ggf. einen Mindestabstand zu eventuellen Hindernissen. In diesem Bereich sollten Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit keine spitzen und/oder scharfkantigen Gegenstände befinden. Montieren Sie den Rahmen nicht in der Nähe von offenen Stromleitungen.

Achten Sie auch darauf, dass sich Gliedmaße und Kleidungsstücke bei bestimmungsgemäßer Verwendung nicht verfangen können. Halten Sie bei der Befestigung von mehreren Rahmen und Schaukeln nebeneinander einen Mindestabstand von 70 cm zwischen den Rahmen ein.

- Stellen Sie sicher, dass die Tragfähigkeit des Anbringungsortes für einen Rahmen mindestens 180 kg beträgt.
- Bei der Befestigung des Rahmens an einem vorhandenen Gestell überprüfen Sie zunächst die angegebenen Sicherheitshinweise bzw. errichten das Gestell nach den Anweisungen des jeweiligen Herstellers unter Beachtung der Sicherheitshinweise. Achten Sie darauf, dass der Rahmen fest und stabil montiert ist sowie gegen Herabfallen gesichert ist.

2. Dübel und Schrauben zur Befestigung des Rahmens sind nicht im Lieferumfang enthalten, da diese von Ihnen entsprechend der individuellen Anbringungsmöglichkeit ausgewählt werden müssen. Beachten Sie bei der Montage die Hinweise des jeweiligen Herstellers:

- Der eventuelle Haken-Durchmesser muss mindestens 7 mm betragen.
- Wählen Sie am besten Haken mit metrischem Gewinde und Kontermuttern.
- Drehen Sie Haken mit Holzgewinde ausschließlich in feste, tragfähige Holzbalken ein.
- Verwenden Sie für die Befestigung der Haken in einer Betondecke immer passende Dübel.


- Drehen Sie die Haken mindestens 10% über das Gewinde hinaus in Dübel und Decke ein. Achten Sie besonders bei Decken mit dicker Putzschicht darauf, dass die Schrauben lang genug sein müssen, sodass die Dübel fest im Mauerwerk verankert sind.

3. Hängen Sie nun den Rahmen, ggf. mit einer Schaukel, in den Haken ein und stellen anschließend sicher, dass dieser fest montiert wurde.


4. Kontrollieren Sie die korrekte Lage von Rahmenaufhängung und Haken zueinander, um Reibungswiderstand und somit Verschleiß zu minimieren:

- Die Haken sind standardmäßig so zu drehen, dass man durch das Auge des Hakens durchschauen kann, wenn man vor oder hinter diesem steht.


Zusammenbau und Montage



① Nehmen Sie eine Schweißkette und klippen Sie in das letzte Kettenglied einen Feuerwehrring. Wiederholen Sie den Schritt für die zweite Kette.




② Nehmen Sie nun die beiden Schweißketten und klippen Sie diese mit Hilfe der soeben angebrachten Feuerwehrring an die Stahlstrebe.




③ Nehmen Sie nun den übrigen Feuerwehrring und klippen diesen in das letzte Kettenglied der beiden Schweißketten.



④ Achten Sie darauf, dass bei der Ausführung von Schritt 3 dieser Kurzanleitung die Schweißketten nicht verdreht, verdrillt oder verknötet ist!



⑤ Nun können Sie die Traverse bestimmungsgemäß an eine geeignete Verankerung befestigen. Klippen Sie hierzu den oberen Feuerwehrring entsprechend in die Verankerung.



⑥ Geeignet für alle Arten von Hängeschaukeln, Hängematten, Hängesesseln, Liebeschaukeln, Aerial Yoga, und viele mehr...

Pflege und Wartung

Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise!

- Überprüfen Sie alle Aufhängeverbindungen (Haken, Ringe, Karabiner, Kettenglieder, Muttern, Dübel, Schrauben, etc.) regelmäßig auf Abnutzungsspuren. Ersetzen Sie schadhafte Teile umgehend.
- Kontrollieren Sie regelmäßig die korrekte Position des Hakens (vgl. Absatz „Befestigung“, Punkt 4). Verringern Sie die Reibung zwischen Haken und Ring, indem Sie ggf. etwas Fett auf die Kontaktstellen geben.